




ソリッド2




〈タータン1〉




〈クロス5〉




〈ディープ1〉




〈ディープ2〉




〈ディープ3〉




〈ショックアブソーバー2〉




〈ディープ8〉




〈クロス4〉





ソリッド2





〈クロス1〉



〈クロス2〉




ショックアブソーバー8




## ウェブの取り付け方法①

グラブ・ミットは長く使い続けると、ウェブの破れや革紐の切れ・ゆるみが生じる場合があります。ご使用前にはウェブの張り具合などをしっかりとチェックし、ゆるみや痛みがあれば革紐を締め直したりウェブを取り替えて、グラブ・ミットをつねにベストな状態に保ちましょう。




## ウェブの取り付け方法④

グラブ・ミットは長く使い続けると、ウェブの破れや革紐の切れ・ゆるみが生じる場合があります。ご使用前にはウェブの張り具合などをしっかりとチェックし、ゆるみや痛みがあれば革紐を締め直したりウェブを取り替えて、グラブ・ミットをつねにベストな状態に保ちましょう。




## ウェブの取り付け方法③

グラブ・ミットは長く使い続けると、ウェブの破れや革紐の切れ・ゆるみが生じる場合があります。ご使用前にはウェブの張り具合などをしっかりとチェックし、ゆるみや痛みがあれば革紐を締め直したりウェブを取り替えて、グラブ・ミットをつねにベストな状態に保ちましょう。



## ウェブの取り付け方法②

グラブ・ミットは長く使い続けると、ウェブの破れや革紐の切れ・ゆるみが生じる場合があります。ご使用前にはウェブの張り具合などをしっかりとチェックし、ゆるみや痛みがあれば革紐を締め直したりウェブを取り替えて、グラブ・ミットをつねにベストな状態に保ちましょう。



## ウェブの取り付け方法⑤

グラブ・ミットは長く使い続けると、ウェブの破れや革紐の切れ・ゆるみが生じる場合があります。ご使用前にはウェブの張り具合などをしっかりとチェックし、ゆるみや痛みがあれば革紐を締め直したりウェブを取り替えて、グラブ・ミットをつねにベストな状態に保ちましょう。

